

BERGER
Ingeniería Manual Berger & Cia

REGULADORES DE PRESIÓN



IG2

CURSO INSTALADOR GASISTA

Docentes : Alejandro Berger
Javier Martínez
Marcos Tenconi
Luciano Fantoni

BERGER
Ingeniería Manual Berger & Cia

Esquema

Variación en la presión de entrada:
PE mín.
PE máx.

Caudal requerido a presión constante a pesar de la variación de la presión de entrada



AGUAS ARRIBA AGUAS ABAJO

BERGER
Ingeniería Manual Berger & Cia

Finalidad de un reductor de presión

- *Regulador de presión:* Aparato que reduce la presión del fluido que recibe y la mantiene constante independientemente de los caudales que permite pasar y de la variación de presión aguas arriba del mismo, dentro de los rangos admisibles.

BERGER
Ingeniero Manuel Berger & Cia

Cálculo de orificio y resorte

Ejercicio:

Definir el orificio y resorte de un regulador modelo S-217 que trabajará con una presión de entrada de 4 bar que puede bajar hasta 1,5 bar y subir hasta 7 bar y que debe proporcionar un caudal de 90 m³/h a 160 mbar

BERGER
Ingeniero Manuel Berger & Cia

Modelo S-217-225: Tabla de capacidades en Nm³/hora (Sensibilidad 10%)

Presión de salida (mBar)	Presión de entrada (bar)	Gas Natural (0,9)						
		Ø de orificios en mm.						
		6,4	9,5	12,7	15,8	19,1	25,4	30,2
70	0,16	-	-	14	22	30	42	50
	0,35	-	15	25	30	41	60	130
	0,5	10	19	32	45	62	95	150
	1	20	39	65	82	95	134	205
	1,5	33	66	110	142	165	217	416
	2,5	65	111	185	245	285	494	-
	4	123	240	300	320	380	-	-
	5	135	270	338	365	400	-	-
	7	255	292	365	400	-	-	-
	10	287	328	390	400	-	-	-
160	12"	223	340	430	-	-	-	-
	15"	250	370	450	-	-	-	-
	19"	320	410	490	-	-	-	-
	25"	330	430	-	-	-	-	-
	0,2	-	11	18	25	42	60	71
	0,35	-	18	30	36	60	90	110
	0,5	14	23	36	55	95	120	140
	1	24	48	80	105	130	190	234
	1,5	39	78	130	158	165	210	325
	2,5	66	132	220	250	270	494	-
4	124	248	290	310	330	494	-	
5	140	281	320	330	360	-	-	
7	266	304	350	370	-	-	-	
10	287	328	390	400	-	-	-	
12"	280	360	450	-	-	-	-	
15"	280	390	490	-	-	-	-	
19"	340	430	550	-	-	-	-	
25"	360	490	-	-	-	-	-	
350 (Máx. 500)	0,5	23	30	40	60	65	75	105
	1	34	42	75	105	117	130	182
	1,5	44	65	104	156	168	195	294
	2,5	57	104	221	260	273	298	360
	4	78	162	260	338	350	360	-
	5	98	247	338	364	360	-	-
	7	117	312	390	442	-	-	-
	10	124	332	416	468	-	-	-

COD.	Calambre	Presión regulada en bar
R33	3,25	0.015 a 0.025
R32	4,00	0.022 a 0.040
R15	4,50	0.030 a 0.075
R31	5,50	0.080 a 0.150
R45	6,00	0.150 a 0.180
R16	6,75	0.17 a 0.230
R17	0,75	Todos
R5	1,75	P regulada hasta 0,05
R6	2,50	P regulada mayor a 0,05

DATOS TECNICOS

Conexiones: Roscado Z' BSP ó NPT o Brindado S-150
 Temperatura de operación: -20°C a 60°C
 Peso aproximado: 12,7 Kg

MATERIALES

Cuerpo principal: Fundición nodular (217-227)
 Acero (225)
 Internos: Latón
 Diafragma: Acrílico Nitrilo
 Obturador: Acrílico Nitrilo

BERGER
Ingeniero Manuel Berger & Cia

Método práctico

La selección se realiza con la tabla de caudales que puede encontrarse en el folleto técnico de cada modelo. El método de selección es el siguiente:

1. Seleccionar el rango de presión de salida correcto. Si no existe buscar otro modelo.
2. Dentro de ese rango ubicar el renglón de la presión de entrada a utilizar.
3. Desplazarse hacia las columnas de la derecha hasta encontrar el primer valor de caudal que sea superior al buscado.
4. Al encontrarlo, subir hasta el renglón correspondiente a la presión mínima y verificar que cumpla. En caso contrario seguir más a la derecha hasta que cumplan el caudal para las dos presiones. Subir y ver orificio

BERGER
Ingeniero Manuel Berger & Cia

Instalación

•Posición de venteo.

Es muy importante prestar atención a la posición del venteo del regulador ya que actúa también como respiradero. Si éste se obstruyera podría causar una operación peligrosa de la instalación. Por lo tanto debe protegerse del agua, polvo u otros elementos peligrosos. En general debe instalarse siempre hacia abajo.

BERGER
Ingeniero Manuel Berger & Cia

Instalación

•Cañería de venteo (en caso de ser necesario).

Si el regulador será instalado en local cerrado (sólo está permitido para la 2da. etapa) debe instalarse una cañería de venteo no menor a Ø ¾" que evacúe posibles gases venteados por el regulador. Si el regulador será instalado en tanque subterráneo el venteo deberá elevarse con un tubo por encima del posible nivel de agua

Cualquier pérdida de gas al exterior de la válvula indica que debe cortarse el servicio y contactar al servicio técnico.

BERGER
Ingeniero Manuel Berger & Cia

Instalación

•Ventear cañería de alimentación.

Antes de instalar el regulador inspeccionar si hubo algún daño durante el transporte. Si no posee alguno de los tapones plásticos protectores verificar que no ingresó algún elemento por las conexiones. **Ventear varias veces la cañería de alimentación hasta que no salga ninguna partícula. (Esta es la causa de la mayoría de los problemas en puestas en marcha).**

El regulador puede ser instalado en cualquier posición siempre que se respete el sentido de circulación del gas que indica la flecha del cuerpo y que el orificio de venteo no esté obstruido ni quede expuesto a la lluvia o polvo. También debe estar protegido de golpes eventuales causados por la circulación de vehículos.

BERGER
Ingeniero Manuel Berger & Cia

Instalación

•Instalar 2 ramas de regulación (recomendado).



BERGER
Ingeniero Manuel Berger & Cia

Puesta en servicio

Es aconsejable realizar la puesta en servicio con manómetros adecuados para la presión de entrada y de salida del regulador para monitorear este procedimiento.

1. Abrir lentamente la llave de bloqueo de entrada.
2. Controlar las presiones.
3. Abrir lentamente la llave de bloqueo de salida.
4. Chequear todas las conexiones buscando posibles pérdidas.

BERGER
Ingeniero Manuel Berger & Cia

Ajuste

Si fuera necesario modificar la presión de salida del regulador, puede hacerse con la tapa o tuerca que oprime al resorte. En sentido horario se aumenta dicha presión y en sentido contrario se reduce.

Para aumentar la presión tener en cuenta la probable existencia de elementos de seguridad como válvulas de alivio, bloqueo ó presostatos que actuarán en caso de superar su presión de calibración. Asimismo debería modificarse la chapa identificatoria en fábrica para cumplir la normativa correspondiente y evitar futuras confusiones.

BERGER
Ingeniero Manuel Berger & Cia

Mantenimiento

Debido al normal desgaste que podría ocurrir en todo regulador de gas, algunos elementos deben ser controlados periódicamente y si es necesario ser reemplazados.
La frecuencia de las inspecciones depende de la severidad del servicio ó de lo indicado por la norma correspondiente. Para el desarme y rearme seguir estas instrucciones y ante cualquier duda consultar con fábrica.

Antes de desarmar el regulador cortar la alimentación de gas y liberar la presión acumulada.

BERGER
Ingeniero Manuel Berger & Cia

Fallas comunes

Perdida de gas por venteo	Posición de instalación	Diafragma principal dañado	Reemplazar
		Diafragma principal mal posicionado	Posicionar o reemplazar
		Obturador principal con suciedad o dañado	Limpiar o reemplazar
		Asiento o inyector dañado	Reemplazar
		Sentido de flujo incorrecto	Corregir y verificar daños
		Diafragma obturador dañado	Reemplazar
Oscilación presión regulada	Tomas de presión	Señal de presión incorrecta	Corregir

BERGER
Ingeniero Manuel Berger & Cia

Fallas comunes

Perdida de gas por venteo	Posición de instalación	Diafragma principal dañado	Reemplazar
		Diafragma principal mal posicionado	Posicionar o reemplazar
		Obturador principal con suciedad o dañado	Limpiar o reemplazar
		Asiento o inyector dañado	Reemplazar
		Sentido de flujo incorrecto	Corregir y verificar daños
		Diafragma obturador dañado	Reemplazar
Oscilación presión regulada	Tomas de presión	Señal de presión incorrecta	Corregir




















