


## Ajuste de Fase (pueden elegirse fusibles de ratings preferidos o no)



## Ajuste de Tierra (pueden elegirse fusibles de ratings preferidos o no)

